

REVETEMENT GRANILASTIC



Conseil et procéder d'utilisation

- 1 - Vider le contenu du seau dans un bac de 90 litres, mixer à faible vitesse, il ne faut pas trop d'oxygène.
- 2 - Ajouter la poudre de durcissement, bien mélanger, temps maximum 1 minute avant la prise du produit. .
- 3 - Vider le sac de granulats et bien malaxer rapidement
- 4 - Etaler le mélange homogène sur 20 mm environ avec une truelle vous pouvez utiliser un rouleau spiecker pour fermer les pores. égaliser les bords pour éviter toute infiltration d'humidité à venir. Eviter les courants d'air et le soleil pendant la procédure.
- 5 - Temps de pose et séchage complet : 3 jours impératifs
- 6 - Nettoyer les outils à l'eau immédiatement

Durée du produit : 6 mois
température de stockage : 5 à 20°C

Protéger le sol du froid et de la chaleur

Epaisseurs recommandées

simple remorque : 15 mm
écuries - boxes - van - camion : 20 mm