

# REVETEMENT GRANILASTIC



## Instruction avant la pose du Granilastic

### LES TYPES DE SOLS :

Béton, Bois, Asphalte.

Tous les sols doivent être secs et nettoyés (huiles, graisses, acides, colles, poussières, résine ...)

### Sol en Béton ( Dallage, Pavage,)

Le béton doit avoir 8 semaines minimum de temps de séchage, il doit être fraisé ou rayonné et parfaitement propre (aspirateur industriel), aucune humidité doit remonter du sol.

juste avant la pose du Granilastic humidifier très légèrement pour ouvrir les pores.

Temps de séchage avant utilisation 3 jours.

### Sol en Bois

Le bois doit être parfaitement nettoyé, et non traité (il n'est pas nécessaire d'abaser avant)

sauf le bois lamé collé et le bois traité, aspirer toutes poussières.

puis juste avant la pose du Granilastic humidifier très légèrement pour ouvrir les pores du bois.

Temps de séchage avant utilisation 3 jours.

### Sol en Asphalte

L'asphalte d'au moins 8 semaines et de 8 cm d'épaisseur (minimum) ne doit pas être recyclé. Puis procéder comme ci-dessus nettoyer et humidifier légèrement.

Temps de séchage avant utilisation 3 jours.